EyeSpecial C-II

Svarbūs saugumo nurodymai

☞ *Naujausia informacija apie „EyeSpecial C-II“ pateikta mūsų tinklalapyje www.shofu.de.*

Pakuotės turinys

Pirmą kartą atidarę „EyeSpecial C-II“ pakuotę, patikrinkite ar joje yra visos būtinos komplektacijos dalys. Jei kurios nors detalės trūksta, būtinai susisiekite su įmonės „SHOFU“ produktų platintoju.



Remiantis taikomais reglamentais, ES ir kai kuriose kitose šalyse „EyeSpecial C-II“ parduodamas be šarminių AA baterijų.

Papildomi priedai

Norint naudoti fotoaparatą, taip pat reikia įsigyti šiuos papildomus priedus:

- Duomenų įrašymo laikmeną: SD ar SDHC kortelę* (SDXC kortelės naudoti negalima)
- AA dydžio baterijas (šarmines baterijas arba nikelio-metalo hidrido įkraunamas baterijas)

* Jei Jūsų kompiuteris nėra pritaikytas SD ir SDHC kortelių nuskaitymui, įsigykite SD ir SDHC kortelių skaitytuvą, kuriuo galėsite perkelti duomenis iš atminties kortelės į savo kompiuterį.

Saugumo informacija

Siekiant užtikrinti saugų naudojimąsi fotoaparatu, prašome įsigilinti į žemiau nurodytas sąlygas.

Įspėjimų aprašymas

Instrukcijoje naudojami du įspėjamieji ženklai dėl galimų nelamingų atsitikimų, kurių metu asmuo gali smarkiai susižeisti arba žūti. Siekiant užtikrinti saugų naudojimąsi fotoaparatu, prašome įsidėmėti šių simbolių reikšmes.

⚠ **Įspėjimas**	Įspėjimas informuoja apie galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus asmuo gali sunkiai susižeisti arba žūti.
⚠ **Atsargiai**	Ženklas „Atsargiai“ informuoja apie galimą pavojingą situaciją, kurios neišvengus asmuo gali nesmarkiai arba vidutiniškai susižeisti ar patirti materialinę žalą.

Kiti ženklai ir pastabos

Kiti instrukcijoje naudojami ženklai ir pastabos nurodyti žemiau:

Pastaba **Nurodymų nesilaikymas gali sukelti gedimus.**

Info Papildomas paaiškinimas, palengvinantis darbą su fotoaparatu.

Naudojimas

⚠ Įspėjimas

- **Jei fotoaparatas perkaista, skleidžia degėsių kvapą, dūmus arba jei naudojimo metu veikia įtartinai, nedelsiant nustokite jį naudoti ir išimkite baterijas. Baterijos taip pat gali perkaisti. Baterijas išimkite atsargiai, kad nenusidegintumėte pirštų.**
  Šių įspėjimų ignoravimas ir tolesnis aparato naudojimas gali sukelti elektros šoką ar nudegimus, o pats aparatas gali užsidegti. Nedelsdami susisiekite su „SHOFU“ produktų platintoju dėl fotoaparato taisymo.
- **Jei numetus ar pažeidus fotoaparatą matosi jo viduje esančios detalės, nedelsiant nustokite naudoti aparatą ir išimkite baterijas. Nelieskite aparato viduje esančių detalių.**
  Blykstės naudojimo metu skleidžiama aukšta įtampa, galinti sukelti elektros šoką. Šių įspėjimų ignoravimas ir tolesnis aparato naudojimas gali sukelti elektros šoką ar nudegimus, o pats aparatas gali užsidegti. Nedelsdami susisiekite su „SHOFU“ produktų platintoju dėl fotoaparato techninės priežiūros.
- **Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.**
  Jei netoliese yra vaikų, fotoaparatą naudokite itin atsargiai, kad išvengtumėte sužalojimų ar nelamingų atsitikimų.
- **Niekada neišrinkite ir nebandykite patys taisyti fotoaparato.**
  Fotoaparato viduje yra detalių, kuriomis teka aukštos įtampos srovė, todėl palietus jas gali nutrenkti elektra. Bandydami taisyti fotoaparatą, galite jį tik dar labiau sugadinti, jis gali Jus sužeisti, Jus gali nukrėsti elektra arba aparatas gali užsidegti. Dėl fotoaparato taisymo susisiekite su „SHOFU“ produktų platintoju.

- **Naudokite tik fotoaparatui tinkamas baterijas. Nenaudokite pažeistų ar deformuotų baterijų.**
  Pažeistų baterijų naudojimas gali sukelti skysčio ištekėjimo, sprogimo arba fotoaparato užsidegimo pavojų.
- **Nenaudokite blykstės funkcijos nukreipę fotoaparatą arti akių. Jei fotografuojate su blykste netoli žmogaus akių, naudokite akių apsaugą.**
  Blykstė skleidžia stiprią šviesą, kuri gali pažeisti regėjimą.
- **Į fotoaparatą patekus pašaliniams objektams (metalui, skysčiui ar milteliams), nedelsiant nustokite jį naudoti ir išimkite baterijas.**
  Toliau naudojant fotoaparatą, jis gali užsidegti ar sukelti elektros šoką. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į „SHOFU“ produktų platintoją.
- **Nenaudokite fotoaparato siaurose ir uždarose vietose, pvz., krepšiuose, dėžėse ar stalčiuose.**
  Naudojant fotoaparatą tokiose vietose jis gali įkaisti ir perkaitęs užsidegti.
- **Nenaudokite fotoaparato vietose, kuriose jis gali sušlapti, pavyzdžiui, šalia praustuvų, kriauklių, vandens cisternų ar kitų vietų, kuriose yra vandens. Nedėkite ant fotoaparato jokių daiktų, kuriuose laikomi skysčiai.**
  Gali kilti gaisro arba elektros šoko pavojus.
- **Nenaudokite fotoaparato vietose, kur ore yra itin daug degių dujų ar ten, kur laikomas benzinas, benzolas arba skiediklis.**
  Gali kilti gaisro arba sprogimo pavojus.

⚠ Atsargiai

- **Jei naudojate fotoaparatą ilgą laiką, stenkitės, kad jis neliestų Jūsų odos.**
  Fotoaparatas įkaista ir gali nudeginti.
- **Po ilgo fotoaparato naudojimo prieš išimdami baterijas ar SD kortelę šiek tiek palaukite.**
  Naudojant fotoaparatą, jo baterijos ir SD kortelė gali įkaisti. Palietę įkaitusias baterijas ar SD kortelę galite nusideginti pirštus. Išjunkite fotoaparatą ir palaukite, kol jis atvės.
- **Nenaudokite blykstės uždengę ją pirštais ar kitu daiktu.**
  Blykstė skleidžią karštį ir gali nudeginti.
- **Stenkitės nespausti skystųjų kristalų ekranėlio per stipriai ir be reikalo.**
  Stipriau paspaudus ekranėlį, jis gali suskilti ir Jus sužeisti. Jei viduje esantis skystis užtykšta ant odos, nedelsdami tą vietą nuplaukite vandeniu. Jei skysčio patenka į akis, nedelsdami skalaukite vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos.
- **Su fotoaparatu ir jo priedais elkitės atsargiai ir ramiai.**
  Elgdamiesi neatsargiai galite susižeisti.
- **Visuomet naudokite dirželį – jis apsaugos nuo netyčinio fotoaparato iškritimo ir dėl to galinčių kilti gedimų.**
- **Reguliariai tikrinkite, ar dirželis nesusidėvėjo ir neatsipalaidavo.**
- **Jei nekreipsite dėmesio į tokio pobūdžio pokyčius ir toliau naudosite fotoaparatą, galite susižeisti.**

Fotoaparato priežiūra ir laikymas

⚠ Įspėjimas

- **Smulkias aparato detales laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jie gali jas atsitiktinai praryti.**
  Vaikui prarijus kurią nors aparato detalę, nedelsiant kreipkitės medicininės pagalbos.
- **Nevalykite fotoaparato degiais tirpalais, pavyzdžiui, benzolu ar skiedikliu.**
  Fotoaparatas gali užsidegti ar sprogti.

⚠ Atsargiai

- **Nenaudokite ir nelaikykite fotoaparato (o taip pat jo baterijų) tiesioginėje saulės šviesoje, esant aukštai temperatūrai, didelei drėgmei bei netoli ugnies. Taip pat nederėtų fotoaparato naudoti ar laikyti tokiose vietose, kuriose yra ėsdinančių dujų arba šalia aparatų, skleidžiančių stiprų magnetinį lauką ar elektromagnetines bangas.**
  Fotoaparatas gali sugesti ar deformuotis, gali ištekėti baterijose esantis skystis, aparatas gali įkaisti, sprogti, užsidegti ar kitaip Jus sužaloti.

Manufacturer
SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan

SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12, The Alpha, Science Park II, Singapore 117684
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, California 92078-4059, USA
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China
EC REP **SHOFU DENTAL GmbH** Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)

09/2016